

Master BCF231RB

instrukcja obsługi

www.master.sklep.pl kontakt: www.master.sklep.pl/kontakt

SM 4.0 budowa i instalacja

SYSTEM ZARZĄDZANIA JEDNOCZESNĄ PRACĄ KLIMATYZERÓW BCF231

Wersja 00 Lipiec 2018

Wersja oprogramowania panelu sterowania 1.20

Wersja oprogramowania sprzętowego 1045MainAPPrev0_7July2018



Tel. 045 6770533 Faks [Faks] Via Gardesana 11 37010 Pastrengo www.masterheaters.it [Adres e-mail]

Spis treści

Wstęp	1
Czujniki poziomu i temperatury/wilgotności	2
Ustawienia sprzętowe	4
Konfiguracja sprzętowa	6
Konfiguracja instalacji	9
Kody błędów	14
Aktualizacja oprogramowania	16
Dane kontaktowe	17

Wstęp

Dokument ten zawiera wytyczne umożliwiające prawidłową budowę i instalację systemu SM 4.0, złożonego z panelu sterowania Weintek i zmiennej liczby klimatyzerów BCF231 (od 1 do 31).

Użytkownik tego dokumentu będzie odpowiedzialny za:

- 1) określenie konfiguracji instalacji, a w szczególności:
 - liczby i typu instalowanych klimatyzerów (osiowych/odśrodkowych);
 - określenie, czy poszczególne urządzenia będą pracować indywidualnie czy strefowo;
 - określenie liczby czujników temperatury/wilgotności;
- 2) sprawdzenie, czy każde z urządzeń komunikuje się ze swoim panelem sterowania;
- 3) zaprogramowanie pracy indywidualnej lub grupowej;
- 4) zaprogramowanie pracy ręcznej lub automatycznej;
- 5) zaprogramowanie przedziałów czasowych w przypadku pracy automatycznej;
- 6) ustawienie czujnika temperatury/wilgotności odpowiednio do wybranego parametru;
- 7) zaprogramowanie wartości granicznej dla wybranego parametru;
- 8) zaprogramowanie typu pracy:
 - chłodzenie;
 - wentylacja;
 - wywiewanie;
 - oczyszczanie

9) wysyłanie komend włącz/wyłącz;

10) sprawdzanie zabezpieczeń.

Czujniki poziomu i temperatury/wilgotności

CZUJNIK POZIOMU

Każdy klimatyzer BCF231, niezależnie od funkcji pełnionej w obrębie instalacji, musi być wyposażony we własny czujnik poziomu wody. Czujnik ten dostarcza informacje na temat ilości wody obecnej w urządzeniu:

- 1) zbiornik pusty;
- 2) zbiornik napełniony w połowie;
- 3) zbiornik pełny.

Na panelu sterowania, po przejściu do ekranu danego klimatyzera, wyświetlona zostaje grafika przedstawiająca poziom wody w zbiorniku wybranego urządzenia.



CZUJNIK TEMPERATURY/WILGOTNOŚCI

Urządzenia skonfigurowane do pracy indywidualnej lub strefowej (jako urządzenie główne dla danej strefy) muszą być wyposażone w czujnik temperatury/wilgotności. W przypadku urządzeń podległych obecność czujnika nie jest wymagana, ale jest zalecana, ponieważ umożliwia zmianę konfiguracji systemu w przyszłości.

Czujnik odczytuje temperaturę i poziom wilgotności, a użytkownik musi zdecydować, który z tych dwóch parametrów ma sterować pracą klimatyzera. Wyboru dokonuje się z poziomu odpowiedniego menu rozwijanego. Po wybraniu parametru wzorcowego wartość docelowa będzie odnosić się do tego parametru. Klimatyzer będzie pracował do momentu osiągnięcia zadanej temperatury lub poziomu wilgotności, po czym przełączy się w tryb czuwania. Jeśli temperatura lub poziom wilgotności odbiega od wartości docelowej, klimatyzer wznowi pracę, dążąc do przywrócenia warunków sprzed przejścia w tryb czuwania.

CZUJNIK WSPÓŁDZIELONY

Każde urządzenie należące do jednej z 4 konfigurowalnych stref współdzieli ze sobą czujnik temperatury/wilgotności podłączony do klimatyzera zdefiniowanego jako <u>Master</u> (urządzenie główne) w danej strefie i określa jego status. Wszystkie pozostałe klimatyzery przypisane do wspólnej strefy zdefiniowane są jako <u>Slave</u> (urządzenia podległe) i zachowują się tak samo, jak urządzenie główne. Status urządzenia głównego i podległego w danej strefie przypisuje się z poziomu menu rozwijanego czujnika temperatury/wilgotności, ustawiając czujnik jako:

- <u>"Local Temperature</u>" (temperatura lokalna) ..., aby zdefiniować urządzenie główne;
- "Local Humidity" (wilgotność lokalna) ..., aby zdefiniować urządzenie główne;
- <u>"Area Temperature</u>" (temperatura strefowa) ..., aby zdefiniować urządzenie podległe;
- "Area Humidity" (wilgotność strefowa) ..., aby zdefiniować urządzenie podległe.

w 1		Water Level	Timer MAN	Time	23:03:03
Fault Code	0 0 Not installed		Local Temperature Local Temperature Local Humidity Area Temperature	• 0.0 0	0
SPEED IN	MOTOR				Drive
Cont	Ventilation	Exhaust	Clean	Swine,	

Ustawienia sprzętowe

Dokument BCF231_Configuration_V1 umożliwia zmapowanie instalacji poprzez odznaczanie na arkuszu wykonanych czynności dotyczących:

- 1) Typu instalowanego urządzenia;
- 2) Wyboru trybu pracy indywidualnej lub strefowej;
- 3) Wyboru strefy w przypadku pracy strefowej;
- 4) Wyboru strefy głównej lub podległej;
- 5) Obecności lub braku czujnika temperatury/wilgotności.

Zaleca się, aby w trakcie instalacji u podstawy każdego klimatyzera zamontować panel z wyłącznikiem automatycznym, aby zabezpieczyć urządzenie i ułatwić prowadzenie czynności konserwacyjnych.

W celu ograniczenia długości przewodu komunikacyjnego RS485 do minimum, zalecane jest zastosowanie połączenia szeregowego. Zespół elektroniczny każdego klimatyzera wyposażony jest w dwa porty szeregowe ułatwiające wykonanie takiej instalacji. Oba porty są w pełni zamienne, co oznacza, że mogą służyć zarówno jako gniazda wejściowe, jak i wyjściowe.

SPECYFIKACJA PRZEWODU RS485

Szczególnie ważnym z punktu widzenia prawidłowego działania systemu jest, aby przewód zastosowany do wykonania połączenia szeregowego między panelem sterowania i klimatyzerami odpowiadał specyfikacji projektowej. W przeciwnym wypadku nie jest gwarantowana prawidłowa praca systemu.

Przewód musi być przystosowany do transmitowania sygnałów i poleceń w postaci cyfrowej między połączonymi ze sobą przyrządami i układami sterowania eksploatowanymi w środowisku zewnętrznym, co wymaga skutecznego zabezpieczenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (miedziany oplot) i elektrostatycznymi (taśma aluminiowa/poliestrowa).

Ustawienia sprzętowe

CHARAKTERYSTYKA	OPIS	NORMY
Przewody:	wyżarzony oplot miedziany klasy 5	IEC EN 60228
Izolacja:	PVC (jakość R2)	IEC EN 50363
Ekranowanie:	taśma aluminiowa/PET	
Ekranowanie:	wyżarzony oplot miedziany	
Powłoka:	PVC (jakość Rz)	IEC EN 50363
Środek zwiększający ognioodporność:		CEI 20-22/II
Środek zmniejszający palność:		IEC EN 60332-1-2
Ograniczona emisja halogenów:	(< 22%)	IEC EN 50267-2-1 - IEC 60754-1
Odporność na oleje:		CEI 20-34/0-1
Odporność na promieniowanie UV:		HD 605
Opór elektryczny:	odpowiedni do przekroju	IEC EN 60228
Napięcie testowe:	2000 V	
Maks. temperatura robocza:	70°C	
Temperatura przy zwarciu:	160°C	
Maks. standardowa liczba zwojów (przewód podwójny):	≥ 10 zwojów/metr	

KLASA 5	Elastyczne przewoc	y miedziane dla kabli	jedno- i wielobiegunowych
---------	--------------------	-----------------------	---------------------------

	Maka éradpiaa	Maks. rezystancja przewodu w 20°C		
Przekrój znamionowy	przewodów	Przewody nieizolowane	Przewody izolowane	
mm²	mm	Ω/km	Ω/km	
0,5	0,21	39,0	40,1	

Konfiguracja sprzętowa

Do każdego urządzenia musi zostać przypisany kolejny numer od 1 do 31, co umożliwia jego identyfikację przez system. Zalecane jest przypisanie poszczególnym klimatyzerom numerów odpowiadających ich pozycji w szeregu komunikacyjnych, tak aby ułatwić ich identyfikację i przyspieszyć działanie systemu. W dokumencie BCF231_Configuration_V1 przedstawiono w formie graficznej położenie przełączników A0 i A1 dla każdego z klimatyzerów (od 1 do 31). W podobny sposób dokument przedstawia standardową konfigurację rezystorów końcowych, umieszczonych wyłącznie w pierwszym i ostatnim urządzeniu w systemie. Jednak ostateczna konfiguracja musi zostać sprawdzona w praktyce, ponieważ wiele zależy od typu zastosowanego przewodu, jego długości oraz liczby urządzeń składających się na instalację.

Po ustawieniu urządzeń, podłączeniu dopływu i odpływu wody oraz wykonaniu połączenia ze źródłem zasilania i połączeń szeregowych, zaleca się, co następuje:

- 1) Podłącz urządzenie nr 1 do panelu za pośrednictwem przewodu szeregowego;
- 2) Uruchom panel i urządzenie nr 1;
- 3) Zaloguj się do panelu, wprowadzając następujące informacje:



- nazwę użytkownika (User Name) potwierdzoną klawiszem Enter;
- hasło (Password) potwierdzone klawiszem Enter;
- Wybierz odpowiedni język;

- Naciśnij ikonę z symbolem domu widoczną w prawym dolnym roku ekranu.
- Pierwszy otwarty zostanie ekran główny



4) Z ekranu głównego przejdź do ekranu konfiguracji, aby ustawić liczbę urządzeń tworzących system. W tym celu klikaj poszczególne urządzenia, tak aby ich kolor zmienił się z szarego na niebieski. Ten etap jest niezwykle istotny, ponieważ skanowanie instalacji za pomocą panelu sterowania uwzględni wyłącznie urządzenia odczytane jako aktywne. Urządzenia nieodczytane jako aktywne zostaną zignorowane przez system.



- 5) Wróć do ekranu głównego i sprawdź, czy system rozpoznał prawidłowo urządzenie nr 1. (Wszystkie urządzenia odczytane jako aktywne będą oznaczone kolorem białym, z wyjątkiem urządzenia nr 1, które będzie zaznaczone kolorem jasnoszarym, co wskazuje, że jest obecne, ale nie zostało skonfigurowane).
- Uruchom urządzenie nr 2, podłącz do niego przewód szeregowy i sprawdź, czy jego stan na ekranie głównym uległ zmianie;
- 7) Powtórz tę samą procedurę dla wszystkich urządzeń.

Konfigurowanie urządzeń jedno po drugim umożliwia sprawne identyfikowanie problemów z komunikacją lub danym urządzeniem. Jednoczesna aktywacja całego systemu, nawet jeśli wykonalna z punktu widzenia systemu, jest czasochłonna z uwagi na konieczność szukania przyczyn i usuwania ewentualnych usterek.

Zalecane jest zwrócenie szczególnej uwagi na biegunowość styków połączenia szeregowego, na panelu oraz na pojedynczych urządzeniach oraz sprawdzenie czy przewody są prawidłowo wsunięte do zacisków.

W trakcie konfiguracji sprawdź, czy na panelu sterowania wskazana jest prawidłowa godzina. Jeśli nie, kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu, wybierz ustawienia systemowe (System Settings), wprowadź hasło, przejdź do ekranu ustawiania czasu/daty (Time/Date) i ustaw prawidłową godzinę i datę.

Konfiguracja instalacji

Posługując się wypełnionym wcześniej dokumentem BCF231_Configuration_V1, przypisz poszczególnym urządzeniom własne ustawienia:

Konfiguracja urządzenia do pracy indywidualnej:

- 23:02:00 1 MAN Connection Status Off-Line Local Temperature 🔻 0.0 Amp. 0.0 0 ot installed 💌 Target oth Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Drive ingle
- 1) W odpowiednim menu rozwijanym wybierz pracę indywidualną (Single);

Ustaw parametr wzorcowy (temperatura lub poziom wilgotności) i wprowadź wartość docelową. Jest to urządzenie indywidualne, dlatego parametry mają charakter lokalny (Local);



2) Ustaw pracę automatyczną (<u>Automatic</u>) lub ręczną (<u>Manual</u>), w pierwszym wypadku ustawiając także przedziały czasowe poprzez zdefiniowanie czasów załączania i wyłączania dla każdego dnia tygodnia. Klimatyzer będzie pracował we wskazanym przedziale czasu, a poza nim będzie przechodził w tryb czuwania.



- 3) Ustaw funkcję;
- 4) Ustaw prędkość obrotową wentylatora;
- 5) Włącz urządzenie.

Konfiguracja urządzenia do pracy strefowej:

Konfigurację strefy najlepiej rozpocząć od urządzenia głównego (Master):

- 1) W odpowiednim menu rozwijanym wybierz strefę Area 1, Area 2, Area 3 lub Area 4;
- Ustaw parametr wzorcowy (temperatura lub poziom wilgotności) i wprowadź wartość docelową. Jest to urządzenie główne, dlatego parametry mają charakter lokalny (Local);
- 3) Ustaw pracę automatyczną (<u>Automatic</u>) lub ręczną (<u>Manual</u>), w pierwszym wypadku ustawiając także przedziały czasowe poprzez zdefiniowanie czasów załączania i wyłączania dla każdego dnia tygodnia. Klimatyzer będzie pracował we wskazanym przedziale czasu, a poza nim będzie przechodził w tryb czuwania, podobnie jak wszystkie podległe mu urządzenia w danej strefie.



4) Ustaw funkcję;

N° 1 Connection Status Of Fault Code Amp 0.0	Atine	Local Temperature	Timer 0.0 25	23:10:45
SPEID MOTOR				Drive
Cool Ven	tilation Eshaust	Clean	Swing	*

Ustaw prędkość obrotową wentylatora;

Włącz urządzenie.

N° 1 Connection Status Off-Line Fault Code 0 Amp. 0.0	Water Level	Timor AUTO Locai Temperature	Timer 0.0 25	23:10:45
SPEED MOTOR	Exhaur	Ceon	Swine	Drive

Aby skonfigurować urządzenia podległe (Slave):

- 1) W odpowiednim menu rozwijanym wybierz strefę Area 1, Area 2, Area 3 lub Area 4;
- Ustaw parametr wzorcowy (temperatura lub poziom wilgotności). Jest to urządzenie podległe należące do strefy, dlatego parametry mają charakter strefowy (<u>Area</u>);

Urządzeniom podległym zostaną przypisane parametry ustawione dla urządzenia głównego w danej strefie.

Ważne:

Jeśli urządzenie musi zostać zwolnione z danej strefy (<u>Area</u>) i przeniesione do innej strefy, najpierw musi zostać odinstalowane (<u>Uninstalled</u>), a dopiero potem skonfigurowane jako urządzenie podległe (<u>Slave</u>) w nowo wybranej strefie. Po zakończeniu tej operacji otwórz menu nowego urządzenia głównego (<u>Master</u>) i ustaw czas załączania i wyłączania.

Przykładowa konfiguracja systemu:

Adres	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja
1	MasterArea1				
2		MasterArea2			
3			SlaveArea1		
4				SlaveArea1	
5					SlaveArea1
6					

Jeśli chcesz przenieść urządzenie 5 ze SlaveArea1 do SlaveArea2, musisz:

1) Odinstalować urządzenie 5, aby uzyskać konfigurację przedstawioną w tabeli.

Adres	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja
1	MasterArea1				
2		MasterArea2			
3			SlaveArea1		
4				SlaveArea1	
5					Odinstalowane
6					

2) Skonfigurować urządzenie 5 jako SlaveArea2.

Adres	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja	Konfiguracja
1	MasterArea1				
2		MasterArea2			
3			SlaveArea1		
4				SlaveArea1	
5					SlaveArea2
6					

3) Otworzyć menu urządzenia MasterArea2 i ustawić (nawet bez zmieniania) czas załączenia/wyłączenia i wartość docelową temperatury/poziomu wilgotności.

Kody błędów

W przypadku wystąpienia usterki BCF231 generuje kod błędu, który umożliwia zrozumienie istoty problemu.



Kod	Opis	Jak zresetować błąd
błędu		
0	Brak błędu	
3	Wskazuje na obecność błędów w	Zabezpieczenie zostaje
	komunikacji wewnętrznej. W rezultacie	zresetowane, jeśli błąd zniknie na
	odczytane wartości temperatury i	co najmniej 10 sekund.
	wilgotności mogą być nieprawidłowe.	Alternatywnie wyłącz i ponownie
		włącz urządzenie z poziomu panelu
		sterowania.
4	Urządzenie skonfigurowane jako podległe	Zrestartuj urządzenie.
	(Slave) nie otrzymuje komend od	
	urządzenia głównego (Master) w danej	
	strefie od co najmniej 15 minut.	

Strona 15

		Wyłącz i ponownie włącz
		urządzenie z poziomu panelu
		sterowania.
5	W trybie chłodzenia pomiar wilgotności jest	Wyłącz i ponownie włącz
	nieprawidłowy przez ponad 120 sekund.	urządzenie z poziomu panelu
		sterowania.
•	W/ truchic able drawing require to you are to you	
6	w tryple chłodzenia pomiar temperatury	vvyłącz i ponownie włącz
	jest nieprawidłowy przez ponad 120	urządzenie z poziomu panelu
	sekund.	sterowania.
7	W trybie chłodzenia czujnik DHT pracuje	Wyłącz i ponownie włacz
1	nieprawidłowo przez popad 120 sekund	
	nieprawidłowo przez ponad 120 sekund.	
		sterowania.
8	Podczas uruchamiania trybu czyszczenia	Odłącz i ponownie załącz zasilanie
	poziom wody nie spada przez 15 minut.	urządzenia.
9	Na etapie osuszania w trybie czyszczenia	Odłącz i ponownie załącz zasilanie
	poziom wody nie spada przez 15 minut.	urządzenia.
10	Podezas urushamiania trybu shłodzenia	Odłacz i popownie załacz zasilanie
10		
	poziom wody me podnosi się powyżej u	urządzenia.
	przez co najmniej 20 minut.	
11	W trybie chłodzenia przez co najmniej 60	Odłącz i ponownie załącz zasilanie
	minut brakuje wody.	urządzenia.
12	W trybie chłodzenia zbiornik pozostaje	Odłącz i ponownie załącz zasilanie
	pełny przez co najmniej 60 minut.	urządzenia.



• Wyłącz i ponownie włącz urządzenie z poziomu panelu sterowania.

Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja panelu sterowania:

Plik z aktualizacją (mt8000ie) dostarczany jest w postaci skompresowanej. Trzeba go zdekompresować i skopiować na zewnętrzną pamięć USB. Podłącz pamięć zewnętrzną do portu USB umieszczonego u dołu panelu, włącz funkcję pobierania danych, a po wprowadzeniu hasła określ ścieżkę dostępu do plików z aktualizacją i potwierdź.

System automatycznie zainstaluje aktualizację, po czym będzie gotowy do dalszej pracy.

Odłącz pamięć zewnętrzną, gdy pojawi się ekran logowania.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego BCF231:

Plik z aktualizacją dostarczany jest w postaci skompresowanej. Trzeba go zdekompresować i wczytać na każdym z urządzeń składających się na instalację za pośrednictwem programu ModbusHost dołączonego do pliku z aktualizacją.

W tym celu wykorzystać trzeba przewód USB-RS485 wyposażony w 9-stykowe złącze Dsub (kod 4260.290), który można podłączyć bezpośrednio do portu szeregowego sterującego pracą systemu SM 4.0.

Dane kontaktowe

MASTER

Via Gardesana 11 37010 Pastrengo **Tel.** 045 6770533



www.masterheaters.it



www.master.sklep.pl kontakt: www.master.sklep.pl/kontakt